

Bendrosios pripučiama kėdės instrukcijos

NAUDOTOJO VADOVAS

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

ĮSPĖJIMAI

- Nedėkite šio gaminio prie lango, nes vaikas gali jį panaudoti kaip laiptelį ir iškristi per langą.
- Nedėkite šio gaminio prie lango, kur žaliuzių ar užuolaidų virvelės gali apsvyti aplink vaiko kaklą.
- Nenaudokite gaminio, jei jis nesandarus arba yra pažeistas.
- Atvira ugnis ar kiti intensyvaus karščio šaltiniai šalia gaminio gali kelti pavojų.
- Gaminys negali būti dedamas ant betono, asfalto arba bet kokio kieto paviršiaus.
- Atitinka EN17191 sėdimų vietų reikalavimus.


TECHNINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Kad nesugadintumėte gaminio, išvalykite vietą, kurioje jis stovės, nuo aštrių objektų.
- Gaminį turi surinkti suaugęs asmuo.
- Neperpūskite gaminio.
- Žaidžiančius vaikus reikia visą laiką prižiūrėti.

GAMINIO APRAŠAS

Elementas	Amžius
75116	3+
75101 75115 75123	6+

PRIPŪTIMAS	ORO IŠLEIDIMAS
------------	----------------



Valymas ir laikymas

1. Pasinaudoję sausu audeklu švariai nuvalykite visą gaminio paviršių.
PASTABA. Niekada nenaudokite tirpiklių ar kitų cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti gaminį.
2. Laikykite sausoje vietoje, aukštesnėje nei 15° C / 59° F temperatūroje, atokiau nuo vaikų.

